



## **VW-Passat** **Type: 3A2, 3A5 (35i)**

### **ABS-lampje licht permanent op**

Als bij bovengenoemde voertuigen het ABS-controlelampje (afb. 1) na het starten van de motor permanent oplicht, kan dit liggen aan een defect relais voor de ABS-voeding. Spoor de storing als volgt op:

- Lees het storingsgeheugen van de ABS-regeleenheid uit (vaak is daar een fout opgeslagen die verband houdt met de voeding).
- Controleer de zekering van het ABS-systeem  
Controleer het ABS-voedingsrelais en extra zekering (afb. 2) met behulp van een schakelschema. Het relais bevindt zich op een afzonderlijke relaishouder achter de zekeringskast. Om bij het relais te komen, dient u de zekeringskast te verwijderen. Bij de "ADZ"-motor met "Teves MK IV"-ABS is het relais voorzien van code "79".
- Vervang het defecte relais en wis het Storingsgeheugen.
- Monteer de zekeringskast.
- Voer een functietest uit.



Afb. 1



Afb. 2