



## **BMW X3 (E83) 2.0L Diesel**

### **Vervanging van de verlichting**

De verlichting wordt als volgt vervangen:

#### **Kant passagier:**

#### **dimlicht, groot licht en parkeerlicht:**

- contact uitschakelen.
- Schroef (10 SW) van ruitensproeiervloeistofreservoir losschroeven (zie afb. 1).
- Reservoir naar boven toe uit de houder nemen en aan de kant leggen.
- Op het achterste deel van de koplampbehuizing bevinden zich twee afdekkappen. Het buitenste voor het dimlicht en het binnenste voor het groot en parkeerlicht.
- „Nok” van de relevante kap aan de hand van een schroevendraaier naar boven drukken en de kap naar achteren toe verwijderen (zie afb. 3.).
- Gloeilamp met stekker naar achteren toe uit de reflector trekken (zie afb. 4).
- Gloeilamp van de stekker verwijderen en vervangen.

#### **Knipperlicht:**

- Ook hier moet het vloeistofreservoir worden verwijderd.
- „Nok” van de kap naar beneden drukken en de kap naar achteren toe verwijderen.
- Bajonetsokkel linksom draaien en uit de reflector



- verwijderen.
- Lamp vervangen.

## Kant bestuurder:

### Dimlicht, groot licht, knipper- en parkeerlicht:

- De vervanging is identiek, alleen moet er geen vloeistofreservoir worden uitgebouwd.

Alle uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde terug inbouwen. Lichtinstallatie op werking controleren. Instelling schijnwerper controleren en aanpassen indien nodig.



Afb. 1



Afb. 3



Afb. 2



Afb. 4