



## **MERCEDES BENZ A-klasse (W168) Alle motoren**

### **Vervangen van de verlichting**

Het vervangen van de verlichting verloopt als volgt:

#### **Passagierszijde:**

##### **Dim- en grootlicht:**

- Contact uitschakelen.
- Het vervangen verloopt via een klep aan de binnenzijde van het spatbord. Voor betere bereikbaarheid de auto opheffen.
- Bajonetsluitingen naar links draaien en losmaken. (zie afb. 1).
- De afdekking uit het spatbord verwijderen.
- Vergrendeling van de afdekkap losmaken. Daarvoor de hendel naar rechts drukken (zie afb. 2).
- Kap uit de voeringen nemen (zie afb.3).
- Stekkerverbinding en veerdraadbeugel van de lamp losmaken en deze vervangen (zie afb. 4).

#### **Bestuurderszijde:**

##### **Dim- en grootlicht:**

- Zie passagierszijde

##### **Knipperverlichting en positielichten:**

- Het vervangen van de knipper- en positielichten is eenvoudig en verloopt via de motorkap.



Alle uitgebouwde onderdelen in logische volgorde weer inbouwen. De werking van de verlichtingsinstallatie controleren. Instelling van de koplampen controleren en zo nodig afstellen.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4