



RENAULT

Modus

Alle motoren

Vervangen van de verlichting

Het vervangen van de verlichting verloopt als volgt:

Passagierszijde:

Dim- en grootlicht:

- Contact uitschakelen.
- De voorste bevestigingsschroeven van de binnenbekleding van het spatbord demonteren (torx 20 schroeven, zie afb. 1). Voor een gemakkelijker demontage het voertuig opheffen.
- Bodembekleding onder demonteren (10 SW, zie afb. 2).
- Voor het demonteren van de voorbekleding, de bovenste bevestigingsschroeven (4 stuks) demonteren (zie. afb. 3).
- Bevestigingsschroeven (10 SW) aan het einde van de voorbekleding losschroeven (zie afb. 4).
- De voorbekleding naar voren wegtrekken (zie afb. 5).
- Bevestigingsschroeven (3 stuks, 10SW) uit de koplamp (zie afb. 6) demonteren en deze een stuk naar voren uit de carrosserie nemen. Optioneel kunnen ook de steekverbindingen worden losgehaald, om de koplampen helemaal te kunnen uitnemen.
- Draai de betreffende afdekkap naar links en neem deze weg.
- Bij het grootlicht (bovenste reflector) de veerdraadbeugel losmaken en de lamp vervangen (zie afb. 7).



- Bij het dimlicht de lamp met stekker naar achteren uit de reflector trekken (zie afb. 7 en 8).

Positielicht:

- Voor het demonteren van de voorbekleding, de bovenste bevestigingsschroeven (4 stuks) demonteren (zie. afb. 3).
- Voorbekleding voorzichtig zover naar voren trekken dat de lampfitting zichtbaar wordt en met de hand te bereiken is (zie afb. 9).
- Lampfitting naar links draaien en met de lamp uit de reflector nemen.

Knipperlicht:

- Het vervangen van het knipperlicht is eenvoudig en verloopt via de geopende motorkap.

Bestuurderszijde:

Dim- en grootlicht, knipper- en positielichten:

- Zie passagierszijde

Alle uitgebouwde onderdelen in logische volgorde weer inbouwen. De werking van de verlichtingsinstallatie controleren. Instelling van de koplampen controleren en zo nodig afstellen.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8



Afb. 9