



Volvo

Alle modellen met Nivomat (niveauregeling)

Afstellen van de koplampen

Als bij deze auto's de koplampen worden afgesteld, dient u rekening te houden met het volgende.

Naast de gebruikelijke voorwaarden die u bij het afstellen van koplampen in acht dient te nemen, dient u na het uitveren van de achteras (auto stond op de hefbrug enz.) ca. 2 km met de auto te rijden. Door de eigen trilling van de auto worden de Nivomaten (speciale schokbrekers achter) opnieuw opgepompt tot het normale voertuigniveau. Na het uitveren van de achteras zakken deze auto's achter sterker in, net als een zwaar beladen auto. Door de aanzienlijk grotere diameters (ca. 80 -100 mm) zijn de Nivomaten eenvoudig te onderscheiden van normale schokbrekers. U dient de 2 km ook te rijden als de auto nog kort voor het afstellen van de koplampen is ontladen, omdat de achterzijde van de auto anders te hoog zou staan.

Flits-info

