



Audi A6, wszystkie modele, rok produkcji 1997 – 2004

Silnik nie daje się uruchomić

Przyczyną powyższego problemu może być uszkodzona wiązka kabli immobilizera. Ponadto może zostać zapisany błąd „Za słaby sygnał cewki czujnika albo klucza“. Wiązka kabli immobilizera może być fabrycznie niewłaściwie umieszczona, tak że osłona kolumny kierownicy uszkadza poszczególne kable.

W celu usunięcia usterki należy postępować następująco:

- Zdemontować osłonę kolumny kierownicy.
- Sprawdzić, czy wiązka kabli nie ma uszkodzeń – przetarć, przerw itp. (patrz ilustracja), ewentualnie naprawić.
- Po naprawie tak ułożyć wiązkę, aby nie mogły wystąpić żadne nowe uszkodzenia.

