



## **Audi A6, produkowany od 1997 A4, produkowany od 2001**

### **Nie działa automatyka podnoszenia i opuszczania szyb po ponownym podłączeniu akumulatora.**

Jeżeli wystąpi opisana w tytule usterka, jej usunięcie polega na ponownym zainicjowaniu sterownika. W tym celu należy postąpić następująco:

- Włączyć kluczyk zapłonu w położenie 1.
- Wyłącznikiem podnośnika (ilustracja) podnieść szybę do góry, do oporu.
- Zwolnić wyłącznik i podnosić szybę jeszcze raz, przez 1 sekundę.

Proces ten powtórzyć dla wszystkich pozostałych okien.



wyłącznik podnośnika szyb (Audi A4)