



Fiat Ducato 3 Typ 250 Rok produkcji: 2006 – 2011 Wszystkie modele z drzwiami przesuwnymi

Nieprawidłowe działanie zamka centralnego

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie zgłoszone nieprawidłowe działanie zamka centralnego, problem może być związany z nieprawidłowym ustawieniem lub zakleszczeniem kołka oporowego w płytce stykowej drzwi przesuwnych w słupku C (patrz rysunek).

W takim przypadku należy postępować w następujący sposób.

1. Wymontować płytkę stykową drzwi przesuwnych.
2. Sprawdzić w drzwiach przesuwnych kołek wtykowy rozpoznający zaryglowanie, w razie potrzeby przywrócić płynność ruchu. Kołek oporowy powinien dawać swobodnie się przesuwając po wielokrotnym uruchomieniu i całkowicie wystawać z płytki.
3. Zamontować płytkę stykową drzwi przesuwnych.
4. Następnie sprawdzić przepływ elektryczny i działanie mechaniczne przeciwstyku w drzwiach przesuwnych. W razie potrzeby oczyścić powierzchnie styku.
5. Zamknąć drzwi przesuwne i sprawdzić działanie zamka centralnego.

Wskazówka:

Usterka może powodować dalsze problemy.

- Oświetlenie kabiny jest stale włączone.
- Świeci lampka ostrzegawcza otwarcia drzwi w desce rozdzielczej.

