



## **Fiat**

### **Grande Punto (199)**

### **Silnik: 1,2 i (48 KW)**

#### **Rozrusznik nie działa**

#### **Silnik nie uruchamia się**

W wymienionych pojazdach uszkodzenie przekaźnika rozrusznika może spowodować, że silnik nie będzie obracać się lub zaskakiwać.

Przekaźnik, który odpowiada za wysterowanie rozrusznika, może się tymczasowo „zawiesić”. Z tego powodu rozrusznik nie zostaje wysterowany.

W związku z tym w pamięci błędów zostaje często zarejestrowany kod błędu P0657 (napięcie akumulatora przed/za przekaźnikiem głównym; błąd zasilania napięciowego).

W celu rozwiązania problemu należy sprawdzić bezpiecznik (30A) i przekaźnik służący do wysterowania rozrusznika, w razie potrzeby wymienić. Bezpiecznik i przekaźnik znajdują się w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika.