



Ford Transit Wszystkie modele od roku produkcji 07.2003 do 10.2005

Zaświeca się kontrolka ciśnienia oleju

Jeśli reklamowana jest powyższa usterka, możliwą przyczyną jest skorodowane połączenie wtykowe. Powyższą usterkę powoduje przedostająca się do połączenia wtykowego woda. W takim przypadku postępować jak następuje:

- Sprawdzić czy na połączeniach wtykowych i zestykach nie pojawiła się korozja.
- Jeśli pojawiła się niewielka korozja, oczyścić zestyki. Zabezpieczyć całkowicie obudowę wtyku smarem do elektroniki i na koniec połączyć na docisk połączenie wtykowe.
- Jeśli korozja jest już znaczna, należy wymienić wtyczkę i ewentualnie przełącznik ciśnienia oleju. Producent oferuje zestaw naprawczy pomocny przy tym problemie.

Krótkie informacje