

# KRÓTKIE INFORMACJE




## Mazda

### 6 (GH)

**Data produkcji: 2008-2012**

### Silnik nie uruchamia się

Jeżeli silnik w podanym wyżej pojeździe nie daje się uruchomić i zestaw wskaźników z wyświetlaczem pozostaje ciemny, to przyczyną może być wadliwe połączenie masy (patrz strzałka na rys. 1).



Rys. 1.

Może się zdarzyć, że podłączenie masy nie było dostatecznie dobrze umocowane. W ten sposób nie był zapewniony czysty styk między przewodem masy a punktem podłączenia masy.

W celu usunięcia usterki powinno się sprawdzić stan połączenia i w razie potrzeby oczyścić. Na koniec trzeba poprawnie przykręcić połączenie zgodnie z zaleceniami producenta.