



Opel **Vectra-B, rok produkcji 1999 – 2001** **Omega-B, rok produkcji 1999 – 2001**

Instalacja alarmowa nie zostaje uaktywniona przez centralny zamek.

Jeśli w pojazdach tych instalacja alarmowa nie zostaje uaktywniona przez centralny zamek, to możliwą przyczyną usterki jest uszkodzony albo skorodowany wyłącznik stykowy w drzwiach kierowcy.

W celu usunięcia tej usterki trzeba sprawdzić wyłącznik.

Jeśli nie można stwierdzić żadnych oznak uszkodzeń mechanicznych, należy sprawdzić przewodzenie wyłącznika i w przypadku niesprawności wymienić.

Jeśli wyłącznik stykowy drzwi jest w porządku, należy sprawdzić i ewentualnie wymienić moduł sterujący centralnego zamka / instalacji alarmowej. Po wymianie trzeba zaprogramować nowy moduł sterujący i kluczyki.