



## Renault Laguna II z silnikiem 2,2 l Diesel

### Utrata mocy i klapiące dźwięki z komory silnika

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że silnik nie osiąga pełnej mocy i z komory silnika słychać klapiące dźwięki, możliwą przyczyną jest uszkodzony moduł klap. Znajduje się on między kolektorem ssącym a głowicą. W obu opisanych przypadkach możliwe jest pęknięcie wałka sterującego w module kłapy, powodujące że jedna z kłap się nie otwiera ani nie zamyka.

W celu usunięcia usterki należy wymienić moduł kłap.



moduł kłap



moduł kłap (wymontowany)