



## **BMW E 36 Cabrio z dachem mechanicznym**

### **Szyby boczne otwierają się samoczynnie podczas jazdy.**

Jeśli w tych pojazdach samoczynnie otwierają się szyby boczne o 5 cm i rygluje się tylna pokrywa bagażnika, podczas jazdy na złych drogach, wybojach albo przy zwichrowaniu pojazdu, możliwą przyczyną jest niedokładnie zamknięta pokrywa dachu po prawej stronie.

Jeśli zamek pokrywy dachu, przy dachu zamkniętym, nie zaskoczy właściwie, uruchamia się wbudowany mikrowyłącznik, i zostają otwarte szyby boczne oraz samoczynnie rygluje się bagażnik.

W takim przypadku należy sprawdzić ustawienie pokrywy dachu. Obie strony muszą zamykać się i ryglować równomiernie. Ewentualnie należy wyregulować pokrywę. Dodatkowo należy wskazywać klientom, że przy zamykaniu pokrywa musi zaskoczyć z wyraźnie słyszalnym dźwiękiem (dokładny opis znajduje się instrukcji obsługi).

*Krótkie informacje*