



BMW E39 Touring (Kombi)

Złe działanie wycieraczki szyby tylnej.

W modelach tych mogą wystąpić następujące błędy pracy wycieraczki szyby tylnej:

1. Po uruchomieniu silnika przy włączonej wycieraczce tylnej, wycieraczka nie pracuje przez ok. 10 i nie reaguje na ruchy włącznikiem.
2. Po włączeniu spryskiwacza tylnej szyby nie następuje oczyszczanie lub wycieraczka zadziała jednorazowo i zatrzymuje się.

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu wycieraczka działa poprawnie.

Przyczyną tak objawiającej się awarii może być uszkodzony moduł wycieraczki szyby tylnej. Znajduje się on na silniku wycieraczki (patrz rysunek). W celu usunięcia usterki trzeba zamontować nowy silnik wycieraczki.



Silnik wycieraczki szyby tylnej z modułem sterującym