



Lexus LS 400 (UCF20) Rok produkcji: 1994 - 2001

Świeci kontrolka systemu VSC / system VSC nie działa

W przypadku ww. pojazdów kontrolka elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy (VSC OFF, rys. 1) może świecić ciągle po wymianie akumulatora. Poza tym system VSC/ESP nie daje się włączyć przełącznikiem (rys. 2). System VSC/ESP nie aktywuje się nawet po wykonaniu odpowiedniego manewru jezdneho.

W celu rozwiązania tego problemu należy na kilka minut odłączyć przewód masowy od akumulatora, a następnie podłączyć go ponownie. W wielu przypadkach powoduje to zgaśnięcie kontrolki VSC/ESP i umożliwia włączanie i wyłączanie systemu przełącznikiem.



Rys. 1



Rys.2