



Mercedes, klasa M (W163)

typ: 163.113 | 128 | 154 | 172 | 174 | 175

Wskaźnik poziomu paliwa

Jeśli w niektórych z wyżej wymienionych pojazdów nie działa prawidłowo wskaźnik poziomu paliwa, nie należy w każdym przypadku zakładać awarii czujnika wzgl. zestawu wskaźników. Może mieć to związek ze sposobem tankowania. Jeśli uzupełnia się paliwo gdy zbiornik wypełniony jest do połowy albo dolewa się małe jego ilości (mniej niż 7 litrów), może się zdarzyć, że system „rozpoznawania zatankowania” nie zawsze zadziała prawidłowo. System kontroluje stan ilości paliwa i porównuje wartości zapamiętane przy ostatnim wyłączeniu zapłonu z wartościami aktualnymi. Uzupełnienie paliwa rozpoznawane jest tylko wtedy, gdy ilość dolanego paliwa wynosi co najmniej 7 litrów. Poza tym, dopełnienie zbiornika przy włączonym zapłonie może prowadzić do złych wskazań.

Błędne wskazania można zlikwidować przez wyzerowanie zestawu wskaźników. W tym celu należy wyjąć i ponownie włożyć bezpiecznik (f5) w skrzynce bezpieczników i przełączników (przestrzeń dla nóg z przodu, po prawej stronie).

Proszę wskazać klientom właściwy sposób tankowania.