



Peugeot 206

Wszystkie modele z kluczykiem bez pilota zdalnego sterowania

Pojazd nie uruchamia się.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że silnik jest obracany przez rozrusznik, ale nie zaskakuje, możliwą przyczyną jest niedeaktywowany immobilizer. Przy kluczykach bez pilota zdalnego sterowania może się zdarzyć, że zluzuje się klejone połączenie połówek klucza na wskutek czego utracony zostanie chip konwertera sygnałów do deaktywacji immobilizera.

Sprawdzić przy kluczu, czy prawidłowo skleione są obydwie połówki obudowy. Jeśli połączenie klejone jest zluzowane i nie jest już dostępny chip konwertera sygnałów to usterkę można usunąć jedynie poprzez nowy kluczyk. Nowy kluczyk musi być dopasowany do immobilizera zgodnie z wytycznymi producenta.

Krótkie informacje