



Rover 200 Wszystkie modele

Deaktywacja instalacji alarmowej / immobilizera przy pomocy pilota nie jest możliwa.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że nie można przy pomocy pilota deaktywować instalacji alarmowej/immobilizera, możliwymi tego przyczynami są:

Pilot jest uszkodzony lub nie jest zaprogramowany.

Zły zestyk pomiędzy sterownikiem instalacji alarmowej oraz wtyczką wiązki przewodów.

Silne oddziaływanie na sygnał radiowy z pilota obcych fal radiowych.

Aby usunąć tę usterkę, należy sprawdzić, czy usterka występuje stale czy też pojawia się w określonych miejscach.

W ten sposób można wykluczyć, że usterka powodowana jest przez inne fale radiowe. Aby zapewnić bezusterkowe działanie pilota sprawdzić baterię oraz dopilnować przy pomocy odpowiedniego urządzenia diagnostycznego, aby był on prawidłowo zaprogramowany. Należy również sprawdzić połączenie wtykowe na sterowniku instalacji alarmowej.