



## Saab 9-3

### Samochód samoczynnie się zamyka i otwiera, silnik nie daje się uruchomić.

Uszkodzony przewód mikrowyłącznika przy przedniej klamce drzwi może być przyczyną samoczynnego zamykania się i otwierania centralnego zamka. Przewód ten (patrz rysunek) może się zakleszczyć między klamką, a obejmami mocującymi. W wyniku tego uszkodzenia może dochodzić do błędów w centralnym zamku i instalacji alarmowej. W celu usunięcia ustarki trzeba wymontować klamkę i sprawdzić, czy kabel mikrowyłącznika nie jest uszkodzony. Jeśli tak, należy wymienić kompletną klamkę włącznie z mikrowyłącznikiem.

