



## **Citroen C1** **Peugeot 107** **Wszystkie silniki**

### **Wymiana żarówki**

Wymiana żarówki odbywa się w następujący sposób:

#### **Światło cofania:**

**Światło pozycyjne, światło hamowania, kierunkowskaz, światło przeciwmgielne i światło cofania:**

- Wyłączyć zapłon.
- Wykręcić śruby mocujące u góry i u dołu światła cofania (klucz nr 10, p. rys.1).
- Lampa jest zamocowana w karoserii w dwóch punktach elementami kulkowymi (p. rys. 2).
- Ostrożnie wcisnąć klin gumowy między karoserię i lampę, aż elementy kulkowe wysuną się z uchwytów (p. rys. 3). **Uwaga!** Użyć śrubokrętu. Przy zbyt małej powierzchni nacisku wzgl. przyłożenia grozi wyłamaniem części z lampy.
- Odblokować i odłączyć wtyk.
- Odblokować mechanizmy samoblokujące pokrywy i zdjąć pokrywę z lampy (p. rys. 4).
- Wymienić odpowiednią żarówkę we wkładzie światła zespolonego.

Wszystkie wymontowane części zamontować analogicznej kolejności. Sprawdzić sprawność instalacji oświetleniowej.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4