



## **Mercedes Benz Klasa S (W 140) Klasa SL (W 129)**

### **Cały czas świeci się prawy lub lewy kierunkowskaz lub reflektor.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że prawy lub lewy kierunkowskaz lub reflektor cały czas się świeci, także przy wyłączonym zapłonie, możliwą przyczyną jest uszkodzony przełącznik wielofunkcyjny. Aby usunąć tę usterkę, należy zamontować nowy przełącznik wielofunkcyjny. W obydwu typach pojazdów przełącznik montuje się w skrzynce bezpieczników/przełączników znajdującej się w komorze silnika z prawej strony pod szybą przednią.

W typie 129 przełącznik wielofunkcyjny wetknięty jest w podłączenie wtyku H. W typie 140 przełącznik wielofunkcyjny wetknięty jest w podłączenie wtyku N10, N10/2.

**Krótkie informacje**

