



## **Audi A2**

### **Todas as viaturas com motor 1.4 l**

#### **Luz de controlo do alternador acende**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa pode residir no regulador do alternador. Em determinadas situações podem ser geradas cargas estáticas pela correia poly-V. Este carregamento de electricidade estática pode provocar a iluminação da luz de controlo. Neste caso é necessário substituir o regulador do alternador (N.º da Hella: 5DR 009 728-001).