



BMW da série 5 (E39) todos os modelos com caixa de velocidades automática

O veículo não arranca na posição P ou N do selector.

Se neste modelo surgirem queixas, de que o veículo não arranca com o selector na posição P ou N, uma causa provável poderá ser o interruptor da posição do selector.

Para efectuar o diagnóstico, proceda do seguinte modo:

- (Se possível) consulte a memória de avarias do aparelho de comando da caixa de velocidades.
- Verifique a regulação do cabo de comando.

Se a regulação do cabo de comando estiver em ordem, o interruptor da posição do selector deverá ser substituído.



Interruptor da posição
do selector

Cabo de comando