



Fiat Punto Fabrico de 1999 a 2001 Todos os veículos com direcção assistida eléctrica (Com função City)

A luz avisadora da direcção assistida eléctrica acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa poderá ser um mau contacto da ficha. Devido a um mau contacto na ficha azul de 2 pinos (1) e na ficha preta de 10 pinos (2), surgem interrupções constantes. No entanto, não é memorizada qualquer falha. As fichas encontram-se debaixo da coluna de direcção (ver Fig.). Neste caso, é necessário voltar a "trabalhar" os contactos das fichas, de modo a garantir um contacto seguro. Para esse efeito, deverá separar as fichas e cada um dos terminais do cabo. Com o auxílio de uma chave de parafusos pequena comprima os contactos de modo a atingir uma maior força de pressão em cada um dos pinos. Volte a estabelecer o contacto da ficha e verifique se a direcção assistida funciona correctamente.

