



## **Ford Transit Todos os modelos do ano de construção 07.2003 a 10.2005**

### **A luz de controlo da pressão do óleo acende**

Se for apresentada uma reclamação do tipo acima mencionado, a origem do problema poderá residir numa ficha corroída. Devido à entrada de água na ficha é provocada a avaria acima referida. Neste caso proceder do seguinte modo.

- Separar a ficha e controlar os contactos quanto a corrosão.
- Limpar os contactos se a corrosão for leve. Aplicar massa electrónica na caixa do interruptor e, de seguida, fechar a ficha.
- Se a corrosão for avançada deve-se substituir a ficha e, eventualmente, também o pressostato do óleo. Para a resolução deste problema o fabricante oferece um kit de reparação.