



VW **Golf IV (1J)**

A lâmpada do porta-bagagens está permanentemente acesa. Funcionamento defeituoso do bloqueio do porta-bagagens. Disparo do sistema de alarme.

Nos veículos acima referidos pode ocorrer que a lâmpada do porta-bagagens não desligue ou que no painel de instrumentos combinado seja indicada a mensagem "porta-bagagens aberto", apesar deste estar fechado. Em alguns casos o sistema de alarme dispara esporadicamente. Neste caso, a causa da avaria é frequentemente um microinterruptor da fechadura do porta-bagagens com defeito e/ou uma ficha corroída. A avaria é frequentemente provocada pela água de limpeza. Devido a uma ligação de mangueira com defeito no limpa-vidro traseiro, a água pode entrar na ficha ou no interruptor do fecho do porta-bagagens e provocar "correntes de fuga" ou corrosão. O microinterruptor está integrado no fecho do porta-bagagens e não pode ser substituído individualmente. As fichas corroídas devem ser limpas ou substituídas.