



## Toyota Avensis (T22)

### Avaria do motor de arranque/ignição

Nos veículos acima referidos pode acontecer que, ao rodar a chave, a ignição não funcione ou que o motor de arranque não seja excitado. Frequentemente, após inúmeras tentativas, é possível colocar o motor em funcionamento com a chave de ignição. Na maioria dos casos, a causa desta avaria é uma peça de contacto com defeito (Figura 1) na fechadura de ignição. Para substituir a peça de contacto proceda do seguinte modo:

- Desmontar o revestimento no vão dos pés do condutor
- Remover o revestimento inferior do volante. Para isso desaparafusar os três parafusos de fixação. Para aceder a dois dos três parafusos é necessário rodar o volante em 90° para a direita e esquerda a partir da posição central
- Remover os contactos de ficha da cablagem na peça de contacto
- Remover os dois parafusos de fixação (Figura 2) para desmontar a peça de contacto
- Montar a peça de contacto e os revestimentos na ordem inversa
- Efectuar o teste de funcionamento



Figura 1



Figura 2