



VW Lupo

O motor não arranca.

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que o motor não arranca, a causa poderá ser uma avaria do interruptor do motor de arranque. Devido a problemas de contacto entre o borne 15 e 50 ou uma má guia da ficha de ligação o motor não permite o arranque.

Para eliminar a falha, é necessário substituir o interruptor de do motor de arranque por uma nova versão.

A partir de Fevereiro 2001 foi introduzida uma versão melhorada de interruptores de ignição/arranque na produção.