



Audi todos até 05/2000

Fecho central

Nos veículos acima mencionados, uma operação incorrecta involuntária pode levar à abertura independente de um ou de todos os vidros eléctricos com o automóvel desligado. Isto pode acontecer, se a função "abertura confortável" for involuntariamente activada através do telecomando ou se o interruptor dos vidros eléctricos for activado enquanto se abre uma porta. Para resolver este problema, pode programar-se o fecho central para uma função chamada "Lógica de abertura de portas dos EU" (o comando dos vidros eléctricos fica sem corrente quando se abre a porta) (Representante autorizado). A função "abertura / fecho confortável" continua activa através do telecomando da chave. A partir de Maio de 2000 começou a ser utilizada a codificação "Lógica de abertura de portas dos EU" de série.

O cliente deve ser informado que quando sucede o caso acima descrito, não está perante uma falha técnica.