



## BMW E34 / E36

### **A luz de controlo acende-se em automóveis com sistema Airbag depois de trabalhos no painel de instrumentos.**

Se o painel de instrumentos destes automóveis for desmontado, não se deve ligar a ignição enquanto o painel está desmontado e desencaixado.

Contudo, se a ignição for ligada é memorizado um código de avaria no aparelho de comando. Este código de avaria "Interrupção de linha da luz de controlo do Airbag" é visível depois da montagem do painel de instrumentos, porque a luz de controlo fica ligada durante alguns minutos após se ligar a ignição. Para se eliminar esta avaria é preciso utilizar um aparelho de diagnóstico próprio, que faz a leitura da avaria e apaga-a.

