



BMW E39 Touring (Combi)

Funcionamento defeituoso do limpa vidros traseiro

Nestes veículos podem surgir as seguintes falhas no limpa vidros traseiro:

1. Se o arranque do motor for efectuado com limpa vidros traseiro ligado, o limpa vidros pára e não é possível accioná-lo durante aprox. 10 minutos.
2. Com o accionamento do sistema de lavagem dos vidros traseiros, o limpa vidros não funciona ou funciona uma única vez e depois pára.

Depois de se ligar/desligar a ignição o limpa vidros volta a funcionar.

A causa destas falhas pode ser uma avaria no módulo do limpa vidros, que se encontra no motor do limpa vidros traseiro (figura). Para eliminar esta avaria, é necessário montar um novo motor do limpa vidros traseiro.



Motor do limpa vidros traseiro com módulo