



Ford Mondeo 2001 Ford Focus a partir de 12/2000

Programação do comando à distância.

Nestas viaturas é possível modificar as funções do comando à distância. Existem duas funções possíveis para a tecla de desbloqueio no comando de mão:

1. Premir uma vez a tecla de desbloqueio = O bloqueio duplo e o sistema anti-roubo (se existente) são desactivados e todas as portas são desbloqueadas.
2. Premir uma vez a tecla de desbloqueio = O bloqueio duplo e o sistema anti-roubo são desactivados e apenas a porta do condutor é desbloqueada. Ao premir uma segunda vez a tecla, num espaço de 3 segundos, todas As portas são desbloqueadas.

Proceda do seguinte modo para alternar entre as duas possibilidades de funcionamento:

- Desligar a ignição.
- Premir simultaneamente, durante aproximadamente 4 segundos, a tecla de bloqueio/desbloqueio.
- A mudança para o respectivo funcionamento alternativo é confirmada com a iluminação dupla dos piscas.

Proceda do mesmo modo para ajustar o funcionamento por defeito.