



## **Ford Mondeo '97** **Período de construção de 08/96 até** **04/98**

### **A luz de controlo do airbag pisca**

Se, num automóvel desta série, a luz de controlo do airbag piscar quatro vezes, o defeito poderá ser a cablagem mal posicionada debaixo do banco do condutor. Se a cablagem não estiver disposta de uma forma correcta, dá-se uma tensão elevada na ligação da ficha. Para realizar o controlo, proceda do seguinte modo:

1. Desloque o banco do condutor todo para a frente
2. Solte os dois grampos de fixação da cobertura da cablagem
3. Verifique a disposição da cablagem do airbag, tenha em atenção que o clip segure a cablagem na sua posição de montagem correcta, se necessário corrija a posição.
4. Volte a montar a cobertura da cablagem, e tenha atenção para que os grampos de fixação encaixem de forma correcta.