



Lexus LS 400 (UCF20) Ano de fabrico: 1994 - 2001

Lâmpada VSC está acesa / VSC sem função

No caso dos veículos citados anteriormente é possível que a lâmpada de controlo para o programa de estabilidade electrónico (VSC OFF, imagem 1) permaneça aceso após a troca da bateria. Para além disso, o VSC/ESP não pode ser activado pelo accionamento do interruptor (imagem 2). Mesmo através de uma rotina de marcha, o VSC/ESP não será reactivado.

Como auxílio, a conexão de massa deve ser desconectada da bateria por alguns minutos e, em seguida, reconectada. Em muitos casos, a lâmpada de controlo do VSC/ESP desliga-se e a desactivação / activação pode ser efectuada pelo interruptor novamente.



Imagem 1



Imagem 2