



Opel Corsa / Agila 2001-2002 Com motor Z10XE, Z12XE

O motor não arranca ou o funcionamento é irregular.

Se, nestes veículos, houver reclamações relativas ao não arranque do motor ou ao funcionamento irregular do mesmo, uma causa possível pode residir no aparelho de comando do imobilizador de arranque, que não reconhece os sinais para a desactivação. Estes sinais são de tal forma alterados por entradas de interferências que deixam de ser detectados pelo aparelho de comando do imobilizador de arranque. No aparelho de comando do motor é memorizado o código de falha P1612 (sem sinal ou sinal incorrecto do imobilizador electrónico).

Se surgir esta falha, desligar a ignição (posição de chave 0), esperar 5 segundos e dar novo arranque. O motor arranca normalmente.

Para a eliminação da falha é necessário verificar se todas as ligações à massa do motor e da carroçaria, bem como as fichas dos aparelhos de comando do motor e do imobilizador de arranque estão devidamente assentes e com bom contacto.

Apagar o código de falha no aparelho de comando.