



## **Peugeot 206 Todos os modelos de 09.2001 – 07.2002**

### **Indicador do nível de gasolina não funciona correctamente.**

Se, nestes veículos, for relatado que a indicação do nível da gasolina é de  $\frac{1}{4}$ , apesar do depósito estar vazio, uma possível causa pode ser uma troca de dados errada entre os aparelhos de comando dos instrumentos e do motor. Neste caso, a luz da reserva também não acende. Este erro ocorre frequentemente nas viaturas que percorrem pequenas distâncias com muitas paragens. Para eliminar este erro é necessário instalar um software actualizado no aparelho de comando do motor. A versão do software deve ser 27 ou superior. A versão do software actual pode ser identificada no aparelho de comando com um aparelho de diagnóstico adequado.