



Peugeot 206 **Todos os modelos com chave sem** **comando à distância**

O motor do veículo não arranca.

Se, relativamente a estes veículos for apresentada a reclamação de que o motor de arranque roda mas o motor do veículo não arranca, a origem do problema poderá residir no facto de o imobilizador electrónico de arranque não se encontrar desactivado. Nas chaves sem comando à distância pode ocorrer uma descolagem das duas metades da chave, o que poderá conduzir à perda do chip Transponder necessário para a desactivação do imobilizador electrónico de arranque.

Verificar se as duas metades do corpo da chave se encontram perfeitamente coladas. Se a colagem evidenciar falta de aderência e for constatada a perda do chip Transponder, a falha apenas poderá ser solucionada com uma nova chave. A nova chave terá que ser adaptada ao imobilizador electrónico de arranque, de acordo com as instruções do fabricante.