



VW Passat 3B5 A partir de 1997

A luz do airbag mantém-se permanentemente acesa.

Se surgirem reclamações nestes veículos de que a luz do airbag se mantém permanentemente acesa, a causa poderá ser uma ligação da ficha mal engatada.

Mais concretamente, trata-se do contacto de encaixe junto do anel de contacto (mola em espiral) no volante, e os contactos de encaixe no airbag lateral. Devido aos contactos de encaixe incorrectamente engatados surgem resistências de transição que fazem com que a luz do airbag se acenda. Se o problema estiver nos contactos de encaixe do airbag lateral, pode também encontrar-se memorizada a indicação de avaria "resistência demasiado baixa" no módulo de controlo do airbag.