



Citroen C1 **Peugeot 107** **Todos os motores**

Troca da lâmpada

A troca da lâmpada é realizada da seguinte forma:

Luz de marcha atrás:

Luz de posicionamento, de travão, intermitente, luz de névoa e de marcha atrás:

- Desligar a ignição.
- Remover os parafusos de fixação, acima e abaixo, na luz de marcha atrás (abertura de chave 10, ver imagem 1).
- A lâmpada é fixada na carroceria em dois pontos com parafusos de cabeça esférica (ver imagem 2).
- Pressionar uma correia trapezoidal de borracha cuidadosamente entre a carroceria e a lâmpada até que os parafusos de cabeça esférica soltem-se dos suportes (ver imagem 3). **Atenção!** Não é necessário usar nenhuma chave de fenda. Se a superfície de pressão for muito pequena ou a superfície de apoio, existe o perigo de que partes da lâmpada se quebrem.
- Desbloquear a ficha de contacto e remover.
- Desbloquear as partes mecânicas de encaixe da tampa de cobertura e remover a tampa da lâmpada (ver imagem 4).
- Trocar a respectiva lâmpada no suporte de lâmpadas

Remontar todas as peças desmontadas na sequência



correcta. Verificar o funcionamento do sistema de iluminação.



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4