



MERCEDES BENZ

Classe A (W168)

Todos os motores

Substituição da lâmpada

A substituição da lâmpada é efectuada da seguinte forma:

Lado do passageiro:

Luz de médios e máximos:

- Desligar a ignição.
- A substituição é efectuada através de uma tampa no interior do pára-lamas. Levantar o automóvel para uma melhor acessibilidade.
- Rodar os fechos de baioneta para a esquerda e soltar (ver fig.1).
- Remover a cobertura do pára-lamas.
- Soltar o bloqueio da tampa de cobertura. Para isso, pressionar a alavanca para a direita (ver fig. 2).
- Retirar a capa das guias (ver fig. 3).
- Soltar o conector de ficha e o clipe de mola da lâmpada e substituir esta (ver fig. 4).

Lado do condutor:

Luz de médios e máximos:

- Ver Lado do passageiro

Luz intermitente e de posição:

- A substituição da luz intermitente e de posição é fácil e é efectuada através do capot.



Voltar a montar todos os componentes desmontados, numa sequência adequada. Verificar o funcionamento do sistema de iluminação. Verificar a configuração dos faróis e ajustar, se necessário.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4