



## **Mercedes Classe E** **Ano de construção: até ao início de 97**

### **Falha das luzes de presença de halogéneo**

Os picos de tensão na rede de alimentação de bordo podem destruir as lâmpadas de halogéneo das luzes de presença, que são muito sensíveis. Isto acontece sobretudo ao ligar o veículo com as luzes acesas. Por favor informe também os seus clientes de que o motor não deve ser ligado enquanto as luzes estiverem ligadas.

