



Opel Corsa-B, a partir do ano de construção 1993
Tigra, a partir do ano de construção 1995
Astra-F, a partir do ano de construção 1992
Vectra-B, a partir do ano de construção 1996
Calibra, a partir do ano de construção 1990
Omega-B, a partir do ano de construção 1994

O interruptor de pisca-pisca não volta automaticamente à posição inicial de repouso.

Se o interruptor de pisca-pisca não saltar automaticamente para a posição de repouso depois de ser utilizado, mesmo não havendo defeito no interruptor, a causa poderá ser: O interruptor de pisca-pisca não está bem engatado na coluna de direcção ou só está engatado de um dos lados. Para eliminar o defeito, desmonte o revestimento da coluna de direcção e engate o interruptor de pisca-pisca correctamente. Neste caso não é necessário um interruptor novo.

