



Lexus **LS 400 (UCF20)** **Model yılı: 1994 - 2001**

VSC-Lambası yanıyor / VSC çalışmıyor

Yukarıda adı geçen araçlarda akü değiştirildikten sonra elektronik stabilite programı (VSC OFF, resim 1) için olan kontrol lambası sürekli yanabilir. Bunun dışında VSC/ESP şaltere basılması (resim 2) ile aktifleşmiyor. Bir sürüş rutininden sonra da VSC/ESP tekrar aktifleşmiyor. Yardım için şasi bağlantısı tekrar birkaç dakika için aküden çıkarılmalı ve tekrar takılmalıdır. Birçok durumda VSC/ESP-Kontrol lambası tekrar kapanır veya şalter üzerinden devre dışı bırakma/devreye alma tekrar mümkündür.



Resim 1



Resim 2