



BMW 3 serisi (E46) Tüm Touring modelleri Üretim yılı 2001-2005

Plaka lambaları yanmıyor

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni mutlaka aydınlatma olmayabilir. Lambaların içinde ciddi bir nem oluşursa kontaklar paslanabilir (bkz. Şekil 1). Kablolardaki kılcal etki nedeniyle kontak şalterine su girişi olabilir. Bu durum prensip olarak şalterde paslanmaya neden olabilir, bu da yetersiz kontak oluşturur. Ara sıra bagaj kapağının kendi kendine kilitlemesi veya kilidin açılması da mümkündür. Bu durumda aşağıdaki yol takip edilmelidir:

- Plaka ünitesini çıkarın. Bunun için dört torx vidasını sökün (bkz. Şekil 2). Ünite her iki tarafından kaportadaki bir yuvaya oturtulmuştur. Plastik bir kolu "manivela" gibi kullanarak üniteyi dikkatlice kaportadan çıkarın.
- Plaka aydınlatmasının kontaklarını temizleyin. Hasar çok fazlaysa plaka altlığı değiştirilmelidir.
- Bagaj kapağı kilidi ara sıra kendiliğinden açılıyor veya kapanıyorsa kontak şalterini kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin (bkz. Şekil 3).
- Sökülen parçaları ters sırayla yeniden takın. Aydınlatma sisteminin ve şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.



