



## **Volvo S 80**

### **Todos los modelos de gasolina con pedal acelerador electrónico**

#### **No es posible llegar a regímenes de revoluciones del motor mayores de 4000 rpm**

Si en estos vehículos se detecta que no es posible aumentar el régimen de revoluciones del motor a más de 4000 rpm, independientemente de la marcha puesta, la causa puede radicar en una carcasa de la válvula de mariposa defectuosa o muy sucia. Para corregir este fallo, puede intentarse limpiar la carcasa de la válvula de mariposa. Si esto no resulta, deberá sustituirse la carcasa de la válvula de mariposa.

#### **Nota:**

Una vez sustituida, la nueva carcasa de la válvula de mariposa deberá ajustarse a la unidad de control del motor con una unidad de diagnóstico apropiada.