



Ford Probe '93

La lámpara testigo del airbag se enciende varias veces seguidas

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un conector de cable del airbag defectuoso o dañado. Normalmente la luz de advertencia del airbag se ilumina durante unos 6 segundos tras conectar el encendido. Durante este intervalo, el sistema ejecuta una autocomprobación. No obstante, si la luz de advertencia se enciende 3 veces durante más tiempo y 4 veces durante menos tiempo (código 34), la causa podría radicar en una lámina de contacto del conector torcida o dañada.


Cuando el conector está conectado, la lámina de contacto abre un puente de cortocircuito y activa el sistema. Si la conexión se interrumpe, el puente se cierra y el sistema queda desactivado. De esta manera, se evita la activación durante los trabajos de mantenimiento.

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Desembornar el cable de masa de la batería.
- Desmontar el revestimiento inferior del volante.
- Comprobar la lámina de contacto del conector.
- Si ésta está torcida, enderezarla con cuidado.
- Si está dañada, el interruptor multifunción (con la conmutación de intervalos del limpiaparabrisas) deberá sustituirse.

Componentes (véase ilustración):

- 1 puente de cortocircuito
- 2 conectores al módulo de airbag
- 3 conectores de 2 pins



Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

4 de marzo de 2004

2-2

- 4 láminas de contacto

